

# MODULOVÉ HODINY - návod na prevádzku (pokračovanie)

## Predvoľba prevádzky kúrenia

V priebehu 24 hodín je možné predvoliť 3 časy zapnutia, alebo jeden čas zapnutia v rámci 7 dní.

Aktivovať je možné vždy len jeden zapínací čas.

**1. Výber pamätového miesta a aktivácia**  
(vychádzajúc z neutrálneho nastavenia, pokiaľ je údaj viditeľný)

Prvá pamäť - 1x stlačiť tlačítko 2  
Indikácia: 1 (základné nastavenie 12 00)  
Druhá pamäť - 2x stlačiť tlačítko 2  
Indikácia: 2 (základné nastavenie 12 00)  
Tretia pamäť - 3x stlačiť tlačítko 2  
Indikácia: 3 (základné nastavenie 12 00)

Neutrálna pozícia - nie je aktivovaná žiadna pamäť.


Tlačítko 2 stláčať dovtedy, kým indikácia nezmizne.

### **2. Začiatok kúrenia do 24 hodín**

Nastavenie dňa predvoľby:

Deň predvoľby sa ukáže automaticky - netreba nastavovať.

Nastaviť čas predvoľby:




Stláčať tlačítko 2 tak často, kým neblíkajú indikátor čísla pamäte (1, 2, 3).  
Tlačítko 4 alebo 5 krátko stlačiť a pustiť.  
Čas predvoľby bliká. Nastaviť čas predvoľby tlačítkami 4 alebo 5.

Nastavenie je možné iba vtedy, ak indikátor predvoleného času bliká.

Opätovná voľba: stlačiť tlačítko 2.

### **3. Začiatok kúrenia nad 24 hodín (max. 7 dní)**

Nastaviť čas predvoľby:



Stláčať tlačítko 2 tak často, kým neblíkajú indikátor čísla pamäte (1, 2, 3).  
Tlačítko 4 alebo 5 krátko stlačiť a pustiť.  
Čas predvoľby bliká. Nastaviť čas predvoľby tlačítkami 4 alebo 5.

Nastaviť deň predvoľby:

Cca. 5 sek. po nastavení času predvoľby bliká indikátor dňa predvoľby.

Deň predvoľby nastaviť tlačítkami 4 alebo 5.

Čas a deň predvoľby sú uložené v pamäti vtedy, ak indikátor času a dňa zmizne alebo sa na displeji rozsvieti údaj o aktuálnom čase. Indikátor pamäte ukazuje aktivovanú pamäť. Dodatočne blikajúci indikátor kúrenia (3) ukazuje aktivovanú pamäť.

## **4. Kontrola aktivovanej pamäte**

Čas predvoľby indikovanej pamäte sa na displeji ukáže na cca. 5 sek. Potom tento údaj zmizne alebo sa na displeji objaví údaj o aktuálnom čase (pri zapnutom zapaľovaní).

Indikátor času s dňom predvoľby je možné zobraziť na displeji na 5 sek. stlačením 1x tlačítko 2.

### **Indikátor teploty**

Ak je zapojené čidlo vonkajšej teploty (obj. č: 25 1482 89 41 00), pri zapnutom zapaľovaní po stlačení 1x tlačítko 1, svieti na displeji indikátor teploty trvale. Pri vypnutom zapaľovaní po stlačení 2x tlačítko 1, zasvieti indikátor teploty na 15 sek.

### **UPOZORNENIE!**

Krátke prerušenia napätia sú premostené modulovými hodinami. Po dlhších výpadkoch napätia blikajú na displeji všetky signály.

Je nutné opätovné nastavenie hodín.

Pri zapnutom zapaľovaní ukazuje displej aktuálny čas a deň trvale. Pri vypnutom zapaľovaní údaje zmiznú po 15 sek.

Obsluha s diaľkovým ovládaním je možná s dodatočným zariadením (prijímač).

Ak sa pri zapnutom kúrení a zapojenom kábli pre diagnostiku objaví porucha, bliká symbol 3 a ukáže sa kód poruchy (vyhľadať dielňu).

Pri cisternových vozidlách vybavených ADR 003 je možné modulovými hodinami kúrenie iba vypnúť a zapnúť. Pre uvedenie do prevádzky nemusí byť nastavený čas. Trvalá prevádzka, resp. časovo obmedzená prevádzka je možná, tak ako je opísané na str. 1.  
Nasledujúce funkcie nie sú možné z dôvodu zákonných predpisov:

1. predvoľba prevádzky kúrenia pomocou hodín
2. obsluha diaľkovým ovládaním
3. pripojenie čidla vonkajšej teploty.

### **V prípade poruchy doporučujeme:**

Vypnúť a znovu zapnúť (nie viac ako 2x).

Skontrolovať hlavnú poistku.

Skontrolovať, či sa vo vedení vzduchu nenachádzajú nečistoty.

Vyhľadať dielňu.